
Panasonic



取扱説明書 スピーカーシステム

「防磁設計 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の 技術基準に適合したスピーカーシステムです。 **SB-XRP810**



このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいた だき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。特に「安全上のご注意」(2~3ペー ジ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全に お使いください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■スピーカーシステムの構成

スピーカーシステム	SB-PF810×5台
スピーカーシステム	SB-PC810×1台
アクティブサブウーハー	SB-WA810×1台

◆SB-PF810 : フロント(左と右)、サラウンド (左と右)、サラウンドバックス

ピーカー

• SB-PC810 : センタースピーカー • SB-WA810: アクティブサブウーハー

本機はリアルウッド突き板を使用しているため、木目 や色は1つ1つ違っています。

もくじ	
安全上のご注意	2
設置のしかた	4
接続のしかた	5
アクティブサブウーハーの使いかた …	7
使用上のお願い	8
お手入れ	8
主な仕様	9
保証とアフターサービス	10
■付属品の確認	
まず最初に付属品を確かめてください。	
SB-PF810	
□ナイロンクランプ1個/台	
(RKQC0002)	
□ナイロンクランプ取付けネジ 1本/台 (RHDC0011)	Omm
□スピーカーコード1本/台	
(REE1315) 約12 m	
SB-PC810	(2)(2)
□ゴム足1シート(4個/シート)	<i>8</i> 8
買い替え時は1シート(RFA1388A)です	
□スピーカーコード1本 🦸 (REE1315A) 約4 m	
□スタンド(SB-PC810用)1個	
(RKA0175-K)	
□壁掛け金具キット1キット	~
(RYQ0115-Y)	
・壁掛け金具(2個/キット)	9 9
壁掛け金具取付けネジ…(4本/キット)	11













SB-WA810

□電源コード......1本 € (RJA0012-K)

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には 使用しないでください。また、他の機器の電源コ ードを本機に使用しないでください。

(RJL1P015B50) 約5 m

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談 ください。()内は買い替え時の品番です。 買い替え品番は2004年9月現在のものです。

必ずお守りください)

(下記は絵表示の一例です。)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたとき に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。

/ 注意

この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定 される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

҈ 警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

「傷つけたり、加工したり、熱器具「 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。
- 抜くときは、プラグを持ち、 まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販 売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に 差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因にな ります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

もし異常が起こったら

以下のようなときは電源プラ グを抜く



雷源プラグ を抜く

- 機器内部に金属 や水などの液体、 異物が入ったと
- 煙や異臭、異音 が出たり、落下、 破損したとき
- そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜 き差しはしない



ぬれ手禁止

• 感電の原因になり ます。

電源プラグのほこり等は定期 的にとる





- プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。電源プ ラグを抜き、乾いた布でふい てください。
- 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

雷について

雷が鳴ったら、機器やプラグ に触れない







感電の恐れがあります。

⚠警告

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、水などの液体 をかけたり濡らしたりしない *ℯ*◇



- ショートや発熱により火災や感電の原因になりま
- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を 置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造したりしない



分解禁止



- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

⚠注意

設置について

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 壁や天井に取り付け ない (SB-PF810, SB-WA810)
- 取扱説明書に記載されている 以外の方法で壁などへ取り付 けない(SB-PC810)
- 高い場所、水平以外の場所、 振動や衝撃の起こる場所に置 かない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。


油煙や湯気の当たるところや、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところ に置かない





- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意 ください。

で使用について

コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させよう とすると、コードが傷つき火 災や感電の原因になることが あります。
- また、引っかかったりして、 けがの原因になることがあり ます。

スピーカーの許容入力を超えるアンプに接続しない



 定格以上の出力を持つアンプ に接続すると、スピーカーが 発熱し、火災の原因になるこ とがあります。(SB-PF810, SB-PC810)

機器に乗らない






- フロント、サラウンド、サラウンドバックスピーカーのスタンドベースの上に乗って、スピーカー本体をゆらしたりしないでください。
- 倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

設置のしかた

設置例



- フロントスピーカー(☆左、⑤右: SB-PF810)テレビの左右に設置してください。
- センタースピーカー(⑥:SB-PC810)
 テレビの真上か真下に設置してください。ただし、直接テレビの上に置くと、振動によりテレビ画面が乱れることがありますのでラックや棚などに設置してください。
- サラウンドスピーカー(● 左、● 右: SB-PF810) 視聴位置の左右横またはやや後ろに設置してください。
- サラウンドバックスピーカー(⑥:SB-PF810) 視聴位置の真後ろに設置してください。
- アクティブサブウーハー(●:SB-WA810)後面側に5 cm以上の空間があくように設置してください。

置く場所によって低域の周波数特性が変化します。部屋の隅に置くと音量が増加します。


SB-PF810とSB-PC810の前面のネットは取り外しができます。前面のネットに無理な力を加えないでください。

作業をするときは平らな面の上に置き、傷付き防止 のため必ず布などを敷いてください。

各作業でのネジ止めは、ゆるみのないようしっかり 締めてください。

フロント、サラウンド、サラウンドバックスピーカー (SB-PF810)

■転倒防止用ワイヤーを取り付けるには



お願い


取り付ける壁には、40 kg以上の重量を支えられる 強度が必要です。壁の補強(板)や市販ネジはスピー カーの質量に十分耐えられるものをご使用ください。 施工業者の方などにご相談ください。

■スタンドベースは取り外しできません

センタースピーカー (SB-PC810)

■スタンド(付属)に置いて設置する

センタースピーカーの設置位置によって、スピーカーの角度を変えて置くことができます。



本機を接続するAV コントロールアンプ (SA-XR70) の設定について

「スピーカーの有無とサイズの設定」を下記のように行ってください。(詳細はSA-XR70の取扱説明書*☞* 24ページ)

SPEAKERS


FRONT : LARGE
CENTER : SMALL
SURROUND : LARGE
SUR BACK : YES
SUB-WFR : YES
FILTER : 100

- SA-XR70でステレオやマルチチャンネル (5.1CHや 6.1CH) のソース (音源) を再生すると、入力信号に応じて自動的にステレオまたはサラウンドで再生されます。
- ステレオおよび5.1CHのソース(音源)をサラウンド バックを加えたサラウンドで再生するには、SA-XR70の[6.1CH DECODING]を押します。 (詳細はSA-XR70の取扱説明書で 16~17ページ)

■壁掛けするには

落下を防ぐため、付属の壁掛け金具とネジをご使用ください。

ゴム足 (付属) は壁に接触する面の四隅に貼ってください。



本機は背面にバスレフポートを備えていますので 壁掛けすると低域の音質が変わることがあります。

お願い

取り付ける壁には、30 kg以上の重量を支えられる 強度が必要です。壁の補強(板)や市販ネジはスピー カーの質量に十分耐えられるものをご使用ください。 施工業者の方などにご相談ください。

■よりよい音響効果を得るための設置

スピーカーの設置方法によっては、低音の量や音像 定位など、音質が変わる場合がありますので、以下 のことを参考にして設置してください。

- 平らで安定した場所に、ガタつきのないように設置してください
- 床、壁、コーナーに近づけて設置すると低音が増えます。SB-PF810は側面から50 cm程度離すことをおすすめします
- 堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛けることをおすすめします

■次のような設置場所は避けてください

- 直射日光のあたる場所など温度が高いところ
- 振動の多いところや湿気の多いところ
- ■磁気の影響を受けやすいものは、近づけないでください

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期 券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

- ■アクティブサブウーハー(SB-WA810)の ネットは取り外しができません
- ■スピーカー前面振動部に触れないでください ダイアフラムが歪み正しい音が出なくなることが あります。

接続のしかた

■本機のインピーダンスと許容入力 (SB-PF810, SB-PC810)

インピーダンス:6Ω

許容入力 (IEC): 100 W (RATED)*

本機が接続できるアンプは、定格出力が100~W(インピーダンスが $6~\Omega$ のとき)またはそれ以下のものに限ります。

この定格以上のアンプを使用すると、過大入力による異常音が発生したり、アンプやスピーカーが破損したり、火災の危険が生じる場合があります。もし、破損が生じたり演奏中に異常が生じたときは、システムの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載しているものがありますのでよくご確認ください。

*国際電気標準会議 (IEC) の基準に準拠した定格 入力値を表しています。

スピーカーコードの接続

スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。

- 各スピーカーに付属のコードで接続します。 フロント、サラウンドおよびサラウンドバックス ピーカー用:約12 m センタースピーカー用:約4 m
- 1 スピーカーコードの先端表皮をねじりながら、抜き取る
- 端子の穴が見えるまで つまみを回してゆるめる
- ⑦穴に芯線を差し込み、 つまみを締める
- 4 各スピーカーも同様に接続する

銀色

お願い

スピーカーコードの銅色(+)、 銀色(-)は絶対にショートさ せないでください。



■バナナプラグ (4 mmプラグ) を使うときは

端子のつまみを完全に締めて接続してください。




接続のしかた

各スピーカーの接続

- 接続の前にアンプの電源を切ってください。
- インピーダンスが6 Ωのスピーカーに適合したアンプ(別売り)をご使用ください。

各スピーカーコードの銅色:アンプの各一端子へ各スピーカーコードの銀色:アンプの各一端子へ




- スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることがあります。
- スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。


■フロントスピーカーのバイワイヤリング接続(SB-PF810)

本機の端子は、中高域 (HF) 用と低域 (LF) 用を独立させています。アンプにA、Bなどの2系統のスピーカー端子がある場合は、この接続をすることにより、さらに音場に拡がりと奥行感のある音をお楽しみいただけます。

- ショートバーは、取り外します。(必ず保管しておいてください。)
- アンプのスピーカー切換えスイッチはAとBを同時に押して、BI-WIRE の出力にします。(詳細はSA-XR70の取扱説明書 © 16ページ)



■アクティブサブウーハーの接続(SB-WA810)



- 接続の前にアンプの電源 を切ってください。
- サブウーハー用のピンタ イプ出力端子を備えたアンプ(別売り)をご使用 ください。
- 全てのコードを接続した 後に、電源コードを接続 してください。


アクティブサブウーハーの使いかた

[POWER] を押して "■ON" にする • 電源が入り、電源ランプが点灯(緑色)します。 接続したアンプなどを操作して音を出し、 フロントスピーカーなどの音量を調節する アンプ等の取扱説明書をご覧ください。 お願い アンプ側で低音を増強し過ぎないでください。 アンプ側で低音を増強し過ぎると音がひずみやすくなります。 お知らせ アンプのボリュームを "O" (最小位置) にした状態が、 約10分間以上続いた場合には、自動的に入力待機状態 (電源ランプは赤色に点灯)になります。アンプのボリ ュームを上げていくと、自動的に動作状態(電源ランプ ランブ は緑色に点灯)になります。 但し、接続するアンプからのノイズ等の影響により 動作状態を継続する場合があります。 「LOW PASS FILTER」を回して、 本機が再生する周波数領域を調節する PHASE • 周波数特性変化 (🖾 下記) を参考にしてください。 • 接続したアンプで、サブウーハーの周波数領域を調 節する場合、本機は "200 Hz" に設定してください。 ■ NORMAL ■ REVERSE 「VOLUME] を回して、 本機の音量(低音)を調節する • 最小位置 "MIN" から徐々に回し、フロントスピー カーなどとバランスが取れるように低音がひずまな い範囲で調節してください。 レベル変化(©ア下記)を参考にしてください。 本機とフロントスピーカーの音のつながりが不自然なときは [PHASE] を押して、位相を切り換える ■ NORMAL: 入力信号と出力の位相が同じ

終わるときは、[POWER] を押して " <u>■</u> OFF" に する

- 再度使用するときは、[POWER] を押して " ┻ ON"にするだけで調節の必要はありません。
- スピーカーの設置を変更した場合は、再度調節をやり直してください。

■ LOW PASS FILTER による周波数特性変化



るとより自然な音質が得られる場合があります。

アンプ側の音量を下げてください

■ ŘEVERSE: 入力信号と出力の位相が逆 2チャンネルステレオ音楽再生などのときは

の設定では低音が出過ぎる場合があります。

マルチチャンネル映画ソース再生時のアンプと本機

また、本機の[LOW PASS FILTER]の周波数を下げ

■ VOLUME によるレベル変化 | LOW PASS FILTER: 200 Hz(max) | (max) |

使用上のお願い

- ■フロント、センター、サラウンド、サラウン ドバックスピーカー
- ●大きな音量で連続使用しない

スピーカー特性の劣化や寿命が極端に短くなる原因になることがあります。

- ●通常の使用時でも以下のような場合は、スピーカー破損の原因になることがありますので、音量を下げてご使用ください
 - 再生音が歪んだとき
 - マイクやレコードプレーヤーのハウリング音、 FM放送の局間ノイズ、発振器やテストディスク、電子楽器など、大きな信号が連続して加わるとき
 - 音質調整をするとき
 - 電源ボタンを入/切するとき

●保護回路について

本機には保護回路が備わっています。アンプから パワーが強すぎるなどの異常な信号が入ってきた ときは、保護回路が働いて自動的に信号入力が遮 断されます。

- 再生中、音が急に途切れたら・・・
- 1 アンプの音量を下げる
- ②再生ソースや接続に異常(ショートなど)がないか確かめる

もし異常がなければ、数分後に保護回路が解除され音が出るようになります。

保護回路が解除された後は・・・ アンプの音量を上げすぎないように注意してく ださい。

■アクティブサブウーハー

●音量を上げすぎないでください

音量を上げすぎると、音がひずみ、スピーカーの 寿命が短くなる原因になることがあります。

●保護回路について

本機には保護回路が備わっています。異常に温度 が高い場所で使用したり、本機内部に異常が生じ た場合、保護回路が働いて出力を遮断することが あります。

保護回路が解除されるまでには、1時間ほどかか る場合があります。

- 再生中、音が急に途切れたら・・・
- アンプの音量を下げる
- ②本機の電源を ^{*} OFF^{*} にする
- ③使用場所の温度や接続に異常がないか確かめる
- 4 異常があれば原因を解消し、本機の電源を
 - "__ON" にする
- それでも直らない場合は・・・ 電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

■テレビに色ムラが生じた場合、テレビとの距 離を離す

- 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム<防磁設計(JEITA)>*ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- テレビの種類や画面の大きさによっては、画面 へ影響する場合があります。テレビから離して で使用ください。
- *「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

お手入れ

スピーカーの外観は光沢仕上げをしています。 柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

主な仕様

■スピーカーシステム(SB-PF810)

型式 3ウェイ6スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー 8 cmコーン型×4 ミッドレンジ 8 cmコーン型 ツイーター 2.5 cmセミドーム型 インピーダンス 6Ω

許容入力 (IEC)

200 W (MAX) 100 W (RATED)

出力音圧レベル 83 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 500 Hz. 4 kHz 再生周波数带域 $40 \text{ Hz} \sim 100 \text{ kHz} (-16 \text{ dB})$ $44 \text{ Hz} \sim 75 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$

寸法(幅×高さ×奥行)

270 mm×1084 mm×280 mm (スタンド含む)

質量

約 13.5 kg

■スピーカーシステム(SB-PC810)

2ウェイ3スピーカーシステム 型式 バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー 8 cmコーン型×2 ツイーター 2.5 cmセミドーム型 インピーダンス 6Ω 許容入力 (IEC) 200 W (MAX)

100 W (RATED) 出力音圧レベル 81 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 2.5 kHz

再生周波数带域 $55 \text{ Hz} \sim 50 \text{ kHz} (-16 \text{ dB})$ $60 \text{ Hz} \sim 45 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$

寸法(幅×高さ×奥行)

380 mm×MAX174.5 mm×MAX230.5 mm (スタンド含む)

380 mm×146 mm×205 mm (スタンド除く) 質量 約 4.8 kg ■アクティブサブウーハー(SB-WA810)

●スピーカー部

型式 1ウェイ2スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー

ウーハー 17 cmコーン型×2 出力音圧レベル 83 dB/W (1.0 m) 再生周波数带域 28 Hz \sim 300 Hz (-16 dB)

32 Hz \sim 250 Hz (-10 dB) (アンプ込み)

●アンプ部

定格出力(全高調波ひずみ率 0.9%)

 $100 \text{ W} (6 \Omega) \times 2$ 入力感度/入力インピーダンス 300 mV/33 kΩ (RCAジャック)

位相切換 NORMAL/REVERSE (切換) ローパスフィルター 50 Hz~200 Hz 連続可変

●本体総合

電源 AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 165 W

寸法 (幅×高さ×奥行)

255 mm×462.5 mm×467 mm (スタンド含む) 質量 約 21 kg

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあり ます。

「JIS C 61000-3-2 適合品」

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規 格「電磁両立性一第3-2部:限度值一高調波電流 発生限度値(1相当たりの入力電流が20 A以下 の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境 目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、スピーカーシステムの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維

持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認 のうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていた だきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。次の修理料金 の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品 名 スピーカーシステム							
品 番 SB-XRP810							
お買い	上げ日	年 月 日					
故障の) 状 況	できるだけ具体的に					

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会 社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいた だいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下 「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いしま す。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パ ナソニック製品のご相談への対応や修理およ びその確認などに利用させていただき、これ らの目的のためにご相談内容の記録を残すこ とがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社 に委託する場合、法令に基づく義務の履行ま たは権限の行使のために必要な場合、その他 正当な理由がある場合を除き、当社以外の第 三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、 ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡く ださい。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.ip/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ノ に ダイ ヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		7-11 12 (0155)33-8477		25 (077)582-5021		800番地 7 (0743)59-2770
hBIII	旭川市2条通21丁目	函會	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和勁山	和歌山市中島499-1
16/11	左1号	레지다	(函館流通卸センター内)		3 (075)672-9636	тими	8 (073)475-2984
	23 (0166)31-6151		25 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	
					1-7		3丁目2-6
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	区
	3-7-10 (017)739-9712		7-4-18 1022)387-1117	阜取	鳥取市安長295-1	岡山	.—
孙田	秋田市御所野湯本2丁目	ı lı#s	山形市平清水1丁目	ארפות	T (0857)26-9695	1-51-44	矢尾807
тAЩ	1-2	шлэ	1-75	米子	米子市米原4丁目2-33		25 (086)292-1162
	2 (018)826-1600		2 (023)641-8100		2 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市平成町182番地14		1 (082)295-5011
	25 (019)639-5120		字南/内65	uu=	1 (0852)23-1128	山口	山口市鋳銭司
				出芸	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23
	首 都 圏	圆 坩	! 区	近田	浜田市下府町327-93		25 (083)986-4050
炬大	宇都宮市御幸町194-20		東京都世田谷区宮坂	//////////////////////////////////////	T (0855)22-6629		
加小	〒都宮市御辛町 194-20 ☎ (028)689-2555	宋兄	果尔都但田台区名项 2丁目26-17		,		
群馬	高崎市大沢町229-1		1 (03)5477-9780		四 国	地	区
פייי ו ב	2 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	₩	1 (055)222-5171		2 (087)868-9477		2 (088)866-3142
	2 (029)864-8756	併余川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		2 (045)847-9720		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		2 (089)971-2144
工井	☎(048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14				
一十米	☎ (043)208-6034		25 (025)286-0171		九州	地	区
	(U+U/200 000+			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区 区		2 (092)593-9036		2 (096)367-6067
7-111			-	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	右白圧 	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		雷 (0952)26-9151	企 旧中	雷 (0969)22-3125
	2 (076)294-2683		1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		T (095)830-1658		2 (099)250-5657
	2 (076)432-8705		2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30		8 (097)556-3815		25 (0997)53-5101
三田王	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7		图(058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
区野	☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82		1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765		2 (0577)33-0613				
133.1-0	2 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	区
			25 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		25 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

長年で使用のスピーカーシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

All Rights Reserved.

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は 使用を中止し、故障や 事故の防止のために、 必ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	白	E	月	日	品	番	S	B-XRP810	
おぼえのため								お客様	ご相談窓口	
記入されると	販売店名									
便利です。		8 ()	_		2	()	_	

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号